

USO PREVISTO/INDICAZIONI PER L'USO

Denver Splint® è destinato a offrire supporto esterno a seguito di rinosplastica o fratture nasali. Denver Splint è indicato per l'uso postoperatorio su pazienti sottoposti a rinosplastica e fratture nasali al fine di applicare una pressione delicata con la leggera imbottitura, per la riduzione dell'edema e la stabilizzazione esterna dei frammenti ossei.

UTENTE PREVISTO

Denver Splint è stato progettato per essere utilizzato da operatori sanitari, ad esempio medici specializzati in chirurgia estetica o plastica, chirurghi di traumatologia facciale e otorinolaringoiatri.

CONTRAINDICAZIONI

Adapt™ va utilizzato esclusivamente sulla cute intatta.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Non applicare il tutore direttamente sulla cute: in soggetti sensibili potrebbe causare una lieve sensibilizzazione. Tra la cute e il tutore frapporre il cerotto.
- Rigorosamente monouso. Non riutilizzare. Riutilizzare il dispositivo potrebbe causare infezioni e contagi oppure il tutore potrebbe non svolgere la sua funzione e recare danno al paziente.
- Non ri-sterilizzare.
- Non utilizzare in caso di imballaggio danneggiato o che appare aperto non intenzionalmente prima dell'uso oppure se l'imbottitura dorsale appare compromessa.
- Non usare in casi noti di lesioni gravi del tessuto molle che compromettono il flusso sanguigno alla pelle.
- Rimuovere il tutore prima di eseguire radiografie, TC o risonanze magnetiche.
- Il tutore non altera la qualità dell'immagine. Varning: kan orsaka dåsighest och yrsel vid användning av röntgen.
- Adapt™ - Attenzione: causa grave irritazione agli occhi. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente gli occhi con acqua. In caso di comparsa di rossore o altri segni di irritazione, interrompere l'uso. Attenzione: potrebbe causare sonnolenza e vertigini. Pericolo: liquido e vapore altamente infiammabili. Conservazione: mantenere asciutto e al riparo dalla luce, limite superiore di temperatura 25°C/77°F.
- Protecto Tape - Per una buona adesione la cute deve essere pulita, asciutta e non untoa.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE

***Per pannelli/foglio termoplastico e serie 4000:** preriscaldare l'unità oppure riscaldare l'acqua a 71-82°C (160-180°F)

- Lavare e asciugare la cute del naso.
- Per pulire il naso usare una spugnetta imbevuta di alcol. Quindi asciugare la cute del naso.
- Comprimere manualmente l'edema cutaneo.
- Applicare uno strato uniforme di Adapt™ sulla cute del naso e attendere che si asciughi (circa 30 secondi). Se un'area destinata a essere ricoperta resta esclusa, attendere finché Adapt™ non si è asciugato, quindi applicare di nuovo.
- Comprimere di nuovo l'edema.
- Applicare sul naso il cerotto di carta sovrapponendolo.

APPLICAZIONE

Serie 1500 - Kit e confezioni di soli tutori
7. Ritagliare in lunghezza il cuscinetto dorsale in modo da adattarlo alla lunghezza del tutore. Applicare il cuscinetto dorsale centrale al cerotto, verticalmente sul dorso del naso. NON TOCCARE LA CUTE CON IL CUSCINETTO DORSALE
8. Rimuovere la protezione di carta dal Velcro® (ossia dal lato adesivo) del tutore e applicare al cerotto di carta sul naso. NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.
9. Lestremità stretta del tutore deve essere rivolta verso l'angolo nasale-frontale.
9. Modellare il componente di metallo del tutore e attaccarlo al Velcro.
10. Modellare piegando le alette del tutore verso il viso affinché il Velcro aderisca. NON PIZZICARE. NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.
Serie 2000 - Kit e confezioni di soli tutori
7. Ritagliare in lunghezza il cuscinetto dorsale in modo da adattarlo alla lunghezza del tutore. Applicare il cuscinetto dorsale centrale al cerotto, verticalmente sul dorso del naso. NON TOCCARE LA CUTE CON IL CUSCINETTO DORSALE
8. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore.
9. Modellare il metallo. Applicare il lato adesivo del tutore al cerotto sul naso.
NON PIZZICARE. NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.
Serie 4000 - Kit e confezioni di soli tutori
7. Ritagliare in lunghezza il cuscinetto dorsale in modo da adattarlo alla lunghezza del tutore. Applicare il cuscinetto dorsale centrale al cerotto, verticalmente sul dorso del naso. NON TOCCARE LA CUTE CON IL CUSCINETTO DORSALE
8. Ammorbidire il tutore immergendolo in acqua calda a 71-82°C (160-180°F) per 30-60 secondi.
9. Togliere il tutore dall'acqua servendosi di una pinza o di un'abbassalingua per evitare ustioni alle dita.
10. Tampinare brevemente con un panno. Il tutore si raffredderà, ma resterà malleabile per circa un minuto.
11. Applicare il tutore ammorbidito e modellarlo sul naso.
12. Se è necessario modellarlo ulteriormente, togliere il tutore, ammorbidirlo di nuovo immergendolo in acqua calda e rippiccarlo.
13. Una volta posizionato, il tutore deve toccare solo il nastro sottostante, senza venire a diretto contatto con la cute. NON PIZZICARE. NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.
Serie 5000 - Kit e confezioni di soli tutori
7. Rimuovere la protezione di carta dal lato adesivo del tutore ad asole Velcro® ed applicare al cerotto di carta sul naso. L'estremità stretta del tutore ad asole Velcro deve essere rivolta verso l'angolo naso-frontale.
8. Modellare il componente metallico del tutore e attaccare il lato a uncini del Velcro al lato ad asole del tutore; il cuscinetto dorsale deve essere applicato verticalmente sul dorso del naso.
9. Modellare piegando le alette del tutore verso il viso affinché il Velcro aderisca. NON PIZZICARE. NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.
Termoplastico
7. Dare la forma desiderata servendosi di una garza o di una salvietta di carta. Verificare che si adatti al paziente.
8. Posizionare la forma sul pannello/foglio termoplastico e tagliare il tutore in base alla forma con un paio di forbici da medicazione.
9. Ammorbidire il tutore immergendolo in acqua calda a 71-82°C (160-180°F) per 30-60 secondi.
10. Togliere il tutore dall'acqua servendosi di una pinza o di un'abbassalingua per evitare ustioni alle dita.
11. Tampinare brevemente con un panno. Il tutore si raffredderà, ma resterà malleabile per circa un minuto.
12. Applicare il tutore ammorbidito e modellarlo sul naso.
13. Se è necessario modellarlo ulteriormente, togliere il tutore, ammorbidirlo di nuovo immergendolo in acqua calda e rippiccarlo.
14. Una volta posizionato, il tutore deve toccare solo il nastro sottostante, senza venire a diretto contatto con la cute. NON PIZZICARE. NON TOCCARE LA CUTE CON IL TUTORE.

RIMOZIONE

Rimuovere il tutore dopo 7-8 giorni. Per la rimozione, si consiglia di inserire una pinza a baionetta (con punte non aguzzate) tra la cute e il nastro separando l'uno dall'altro. Evitare di alzare la cute durante l'asportazione. Sminuire il dispositivo in conformità con il protocollo locale sui rifiuti clinici.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

In caso di incidenti gravi legati al dispositivo, è necessario informare il produttore e/o la FDA o l'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano l'utente e/o il paziente.

AVSEDD ANVÄNDARE

Denver Splint® avser ge externt stöd efter näsplastik eller vid näsfraktur. Den är destinerad att ge stöd efter rinosplastik och efter rinosplasti eller fraktur på näsan. Denver Splint är indikerad för användning efter operation eller näsplastik och för patienter med näsfraktur för att ge mildrat tryck och minskning av ödem samt för att ge extern stabilisering av benfragment.

AVSEDD ANVÄNDARE

Denver Splint är avsett att användas av sjukvårdskunniga inom plastik- och kosmetisk kirurgi, ansiktstrauma och öronkirurgi.

KONTRAINDIKATIONER

Adapt™ endast för intakt hud.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Använd inte skena direkt mot hud, kan orsaka mild sensibilisering hos vissa känsliga individer.
- Anbringa först en papperstape.
- Endast för engångsbruk. Återanvänd inte. Återanvändning av anordning kan resultera i infektion, kontaminerad eller fel på anordning som kan leda till skada på patient.
- Örnsterilisera inte.
- För inte användas som förpackningen är skadad eller oavsiktligt öppnad före användning eller om dorsal dyna är komprimerad.
- Använd inte vid kända fall av allvarlig skada på mukvävnad som hindrar blodflödet till huden.
- Avlägsna skena före undersökning med röntgen, DT eller MR. Skenor kan störa bildkvaliteten.
- Adapt™ - Varning: orsakar allvarlig ögonirritation. Undvik kontakt med ögon. Vid oavsiktlig kontakt: skölj ögonen väl med vatten. Om rodnad eller andra tecken på irritation uppträder, avbryt användningen. Varning: kan orsaka dåsighest och yrsel vid användning av röntgen.
- Adapt™ - Varning: Mycket brandfarlig vätska och ånga. Lagring: Förvaras torrt och borta från fukt, övre temperaturgräns på 25 °C/77 °F.
- Protecto Tape - huden ska vara ren, torr och fri från oljor för att säkerställa god vidhäftning.

ANVÄNDNINGSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE

***För serie 4000 och termoplastisk plattor:** Förmär enheten eller värm vatten till 71-82°C (160-180 °F)

- Skölj och torka näsans hud.
- Använd spritskydd för att torka näsan. Torka av näsans hud.
- Pressa ut ödem från huden manuellt.
- Applicera ett jämt lager av Adapt™ på näsans hud och låt torka (ungefär 30 sekunder). Om det är väl av tyan som skulle täckas missades, vänta tills Adapt™ har torkat och applicera ett nytt om.
- Pressa ut ödem igen.
- Lägg på överlappande papperstape på näsa.

APPLICERING

Serie 1500-sats och ej sats
7. Trimma längden på dorsal dyna så att den passar skenans storlek. Applicera dorsa dyna vertikalt till tejp på näsryggen. VIDRÖR INTE HUD MED DORSAL DYNA.
8. Ta bort pappersunderlaget från kardborrebandet (d.v.s. självhäftande segment) av skenan och applicera på papperstejp på näsan. VIDRÖR INTE HUD MED SKENA. Små ändar av skenan ska peka mot skenans mittlinje.
9. Forma metallsegment av skena och fäst på kardborreband.
10. Forma genom att böja skenavägar mot ansiktet för att få kardborrekontakt. KLÄM INTE. VIDRÖR INTE HUD MED SKENA.
Serie 2000-sats och ej sats
7. Trimma längden på dorsa dyna så att den passar skenans storlek. Applicera dorsa dyna vertikalt till tejp på näsryggen. VIDRÖR INTE HUD MED DORSAL DYNA.
8. Ta bort pappersunderlaget från den självhäftande sidan av skenan.
9. Forma metallsegment av skena och fäst på kardborrebandet.
10. Modellera till. Applicera självhäftande sida av skena till tejp på näsan. KLÄM INTE. VIDRÖR INTE HUD MED SKENA.
Serie 4000-sats och ej sats
7. Trimma längden på dorsa dyna så att den passar skenans storlek. Applicera dorsa dyna vertikalt till tejp på näsryggen. VIDRÖR INTE HUD MED DORSAL DYNA.
8. Mjuka upp skena i 71-82°C (160-180 °F) vatten under 30 till 60 sekunder.
9. Ta bort skenan från vatten med pincett eller en tungspatel för att undvika brända fingrar.
10. Torka lätt med handduk. Skenan kallnar men är hanterbar ungefär ytterligare en minut.
11. Lagg den mjuka skenan över näsan och forma den.
12. Om ytterligare formning behövs, ta bort skenan, mjuka upp den i hett vatten igen och applicera om.
13. Väl på plats ska skenan ligga mot den underliggande tejpen, men får inte nudda huden. KLÄM INTE. VIDRÖR INTE HUD MED SKENA.
Serie 5000-sats och ej sats
7. Ta bort pappersunderlaget från det självhäftande segmentet i Velcro® Loop Splint-segmentet och applicera på papperstape på näsan. Små ändar av kardborreband ska peka mot skenans segment så att de inte nuförallt vinke.
8. Forma metallsegmentet av skena och fäst krodellen av kardborrebandet på silngans skenssegment. Fäst ryggplatta kommer att vara vertikalt på näsryggen. Forma genom att böja över Splint; för innova Medicals instruktioner för att få kardborrekontakt. KLÄM INTE. VIDRÖR INTE HUD MED SKENA.
Termoplast
7. Designa önskad form med gasväv eller pappershandduk. Kontrollera passning på patient.
8. Placera form över termoplastisk skiva/platta och klipp skena efter formen med bandagesax.
9. Mjuka upp skena i 71-82 °C (160-180 °F) vatten under 30 till 60 sekunder.
10. Ta bort skenan från vattnet med pincett eller en tungspatel för att undvika brända fingrar.
11. Badolj lätt med handduk. Skenan kallnar men är hanterbar ungefär ytterligare en minut.
12. Lagg den mjuka skenan över näsan och forma den.
13. Om ytterligare formning behövs, ta bort skenan, mjuka upp den i hett vatten igen och applicera om.
14. Väl på plats ska skenan ligga mot den underliggande tejpen, men får inte nudda huden. KLÄM INTE. VIDRÖR INTE HUD MED SKENA.

BORTTAGNING

Ta bort skenan efter sju till tio dagar. Rekommenderad borttagning sker med öppning av en bajonettag (trubbig) mellan hud och tejp. Spänn inte upp huden vid avlägsnandet. Kassera anordning som kliniskt avfall enligt lokala bestämmelser.

RAPPORTERING AV ALLVARLIGT TILLBUD

Värje allvarigt tillbud som uppstår i relation till apparaten ska rapporteras till tillverkaren och/eller FDA/medicinska myndighet i medlemslandet som användaren och/eller patienten är etablerad i.

Varje allvarigt tillbud som uppstår i relation till apparaten ska rapporteras till tillverkaren och/eller FDA/medicinska myndighet i medlemslandet som användaren och/eller patienten är etablerad i.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI

In caso di incidenti gravi legati al dispositivo, è necessario informare il produttore e/o la FDA o l'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano l'utente e/o il paziente.

BEODGO GEBRUIK/GEbruIKSaanwIJZING

De Denver Splint™ is bedoeld om uitwendige steun te bieden na een neuscorrectie of neusbreuk. De Denver Splint™ is een gereedschaad met betrekking tot postoperatief gebruik bij patiënten met een neuscorrectie of neusbreuk om een gedempte druk uit te oefenen om oedeem te verminderen en om botfragmenten uitwendig te stabiliseren.

BEODGO GEBRUIKER

De Denver Splint™ is bedoeld voor gebruik door zorgprofessionals, zoals plastische/cosmetische chirurgen, mond-, kaak- en aangezichtschirurgen en keel-, neus- en oorartsen.

CONTRA-INDICATES

Adapt™ is uitsluitend bedoeld voor gebruik op onbeschedigde huid.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Breng de spalk niet rechtstreeks op de huid aan – de spalk kan lichte irritatie veroorzaken bij personen die hiervoor gevoelig zijn. Breng eerst papperste tape aan.
- Uitsluitend voor gebruik. Niet hergebruiken. Hergebruik van het hulpmiddel kan infectie, besmetting of falen van het hulpmiddel veroorzaken, wat kan leiden tot letsel bij de patiënt.
- Niet opnieuw steriliseren.
- Niet gebruiken als de verpakking vóór gebruik is beschadigd of onbedoeld is geopend, of als het dorsale kussentje is samengecrust.
- Niet gebruiken in bekende gevallen van ernstige verwondingen aan zacht weefsel die de bloetoevoer naar de huid in gevaar brengen.
- Verwijder de spalk vóór het gebruik van röntgen-, CT- of MRI-scans. Spalken kunnen de beeldkwaliteit beïnvloeden.
- Adapt™ - Waarschuwing: veroorzaakt ernstige oogirritatie. Vermijd contact met de ogen. Spoel bij onbedoeld contact de ogen goed uit met water. Stop het gebruik bij rodnad, roodheid, jeuk of tekenen van irritatie. Waarschuwing: kan slapereigheid en duizeligheid veroorzaken. Gevaar: zeer brandbare vloeistof en damp. Opslag: droog en uit de buurt van zonlicht bewaren bij een maximale temperatuur van 25 °C/77 °F.
- Protecto Tape – De huid moet schoon, droog en vrij van olie zijn voor een goede hechting.

INSTRUCTIES VOOR AANBRENGEN

VOORBEREIDEN

***Voor serie 4000 en thermoplastische velen/vlakken (flats):** Verwarm het hulpmiddel voor of verwarm water tot 71-82 °C (160-180 °F).

- Reinig en droog de neushuid.
- Gebruik een alcoholoplossing om de neus af te vegen. Droog de neushuid na het afvegen.
- Druk oedeem handmatig uit de huid.
- Breng een gelijkmatige laag Adapt™ op de neushuid aan en laat het drogen (ongeveer 30 seconden). Als en te bedekken gebied wordt overgeslagen, wacht dan tot Adapt™ is opgedroogd en breng het opnieuw aan.
- Druk oedeem opnieuw uit de huid.
- Droog overlappende papieren tape aan op de neus.

AANBRENGEN

Serie 1500 (kit en afzonderlijk)
7. Knip de lengte van het dorsale kussentje bij zodat de spalk past. Breng het middelste dorsale kussentje verticaal aan op de tape op het dorsale gedeelte van de neus. RAAK DE HUD NIET AAN MET HET DORSALE KUSSENTJE.
8. Verwijder de papieren beschermstrook van het kleefgedeelte van de spalk.
9. Vorm het metaal deel van de vlieugels van de spalk naar het gezicht te buigen tot ze het klitteband raken. KNIJP NIET. RAAK DE HUD NIET AAN MET DE SPALK.
Serie 2000 (kit en afzonderlijk)
7. Knip de lengte van het dorsale kussentje bij zodat de spalk past. Breng het middelste dorsale kussentje verticaal aan op de tape op het dorsale gedeelte van de neus. RAAK DE HUD NIET AAN MET HET DORSALE KUSSENTJE.
8. Verwijder de papieren beschermstrook van het kleefgedeelte van de spalk.
9. Vorm het metaal. Breng het kleefgedeelte van de spalk aan op de tape op de neus. KNIJP NIET. RAAK DE HUD NIET AAN MET DE SPALK.
Serie 4000 (kit en afzonderlijk)
7. Knip de lengte van het dorsale kussentje bij zodat de spalk past. Breng het middelste dorsale kussentje verticaal aan op de tape op het dorsale gedeelte van de neus. RAAK DE HUD NIET AAN MET HET DORSALE KUSSENTJE.
8. Mjuka upp skena i 71-82 °C (160-180 °F) gedurende 30 tot 60 seconden om deze zacht te maken.
9. Haal de spalk uit het water met een tang of een tongspatel om verbrande vingers te voorkomen.
10. Dep hem even droog op een handdoek. De spalk zal afkoelen, maar blijft voor ongeveer een minuut bewerkbaar.
11. Breng de zachte spalk aan en vorm hem over de neus.
12. Als de spalk verder gevormd moet worden, verwijderd u de spalk, maakt deze opnieuw zacht in heet water en brengt u hem opnieuw aan.
13. Wanneer de spalk op zijn plaats zit, mag hij alleen de onderliggende tape raken en niet de huid. KNIJP NIET. RAAK DE HUD NIET AAN MET DE SPALK.
Serie 5000 (kit en afzonderlijk)
7. Verwijder de papieren beschermstrook van het klevende luideel van het Velcro®. Klitteband van de spalk en breng hem aan op de papieren tape op de neus. Het smalle uiteinde van het luideel van de spalk en breng het klitteband aan op het luideel van de spalk. Het aangebrachte dorsale kussentje zal verticaal op de dorsum van de neus staan. Vorm het metaal deel door de vlieugels van de spalk naar het gezicht te buigen tot ze het klitteband raken. KNIJP NIET. RAAK DE HUD NIET AAN MET DE SPALK.
Thermoplastisch
7. Geef de spalk de gewenste vorm met behulp van gaas of een papieren handdoek. Controleer de pasvorm bij de patiënt.
8. Plaats de vorm over het thermoplastische vel/vlak (flat) en knip de spalk in de juiste vorm met een verbrande handdoek.
9. Leg de spalk in heet water van 71-82 °C (160-180 °F) gedurende 30 tot 60 seconden om deze zacht te maken.
10. Haal de spalk uit het water met een tang of een tongspatel om verbrande vingers te voorkomen.
11. Dep hem even droog op een handdoek. De spalk zal afkoelen, maar blijft voor ongeveer een minuut bewerkbaar.
12. Breng de zachte spalk aan en vorm hem over de neus.
13. Als de spalk verder gevormd moet worden, verwijderd u de spalk, maakt u deze opnieuw zacht in heet water en brengt u hem opnieuw aan.
14. Wanneer de spalk op zijn plaats zit, mag hij alleen de onderliggende tape raken en niet de huid. NIET KNIJPEN. RAAK DE HUD NIET AAN MET DE SPALK.

VERWIJDEREN

Verwijder de spalk na zeven tot tien dagen. Het wordt aanbevolen om de spalk te verwijderen door een stompe bajonetvormige tang voorzichtig tussen de huid en de tape te steken. Zorg dat de huid bij het verwijderen niet omhoog wordt getrokken. Gooi het hulpmiddel weg als klinisch afval volgens de plaatselijke voorschriften.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Ernstige incidenten met betrekking tot het hulpmiddel moeten worden gemeld bij de fabrikant en de FDA of de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/ of patiënt zich bevindt.

KULLANIM AMACI/KULLANIM ENdikASyonları

Denver Splint™, rinosplasti veya burun kırıklarından sonra harici destek sağlamak için tasarlanmıştır. Denver Splint™, rinosplasti ve burun kırığı hastalarında, ödemli azaltmak için konforlu basınç sağlamak ve kemik parçalarını harici stabilizasyonu sağlamak üzere postoperatif olarak kullanılmak üzere endiklerir.

HEDEfLEENEN KULLANICI

Denver Splint™ in plastik ve estetik cerrahlar, yüz travması cerrahları ve kulak burun boğaz uzmanları gibi saglik uzmanları tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

KONTREndIKASyonLAR

Adapt™ sadece saglikli ciltte kullanim içindir.

UYARILAR VE önLEMLER

- Splint'i doğrudan cilde yerleştirmeyin; bazı hassas kişilerde hafif hassasiyete neden olabilir. Önce kağıt bandı yerleştirin.
- Yalnızca Tek Kullanim için. Yeniden kullanmayin. Cihazin yeniden kullanilmasi enfeksiyosuna, kontaminasyona veya hastaya zarar verebilecek cihaz anizmasına neden olabilir.
- Yeniden sterilize etmeyin.
- Ambarlari hayirlisya veya kullanilmadan önce istenmeden açilmissa ya da sirt pedi sıkıştırılmasi ürünü kullanmayin.
- Cilde kan akisimi bozdugu bilinen ciddi yumuşak doku yaralanmalarında kullanmayin.
- Röntgen, BT veya MRI görüntülemeinden önce splint'i çıkarın. Splintler görüntü kalitesini etkileyebilir.
- Adapt™ - Uyarı: ciddi göz tahrisine neden olur. Gözlerle temasından kaçının. Kazaara temas halinde, gözleri bol su ile yıkayın. Yazarlık veya diğer tahris belirtileri ortaya çıkarsa, kullanmayı bırakın. Uyarı: Uyuşukluğa ve baş döşmesinde neden olabilir. Tehlike: Senirace yanıcı sıvı ve buhar.
- Adapt™ - En fazla 25°C/77°F sıcaklıkta, güneş ışığında uzak, kuru bir yerde muhafaza edin.
- Protecto Bant: Iyi yapışma sağlamak için cilt temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.

UYGULAMA TALIMATLARI

HAZIRLIK

***4000 serisi ve Termoplastik Tabaka/Serit için:** Üniteyi önceden ısıtın veya suyu 71-82°C (160-180 °F) sıcaklığa kadar ısıtın

- Burun cildini temizleyin ve kurulaşın.
- Burun silmek için alkolü sünger kullanın. Silidikten sonra burun derisini kurulaşın.
- Sıkarak ödemci ciltten manuel olarak çıkartın.
- Burun cildine tek tip bir Adapt™ tabakası sürün ve kuruması için bekleyin (yaklaşık 30 saniye). Kapatılması amaçlanan bir alan atlanırsa, Adapt™ kuruyana kadar bekleyin ve ardından tekrar sürün.
- Tekrar sıkarak ödemci çıkartın.
- Buruna üst üste kağıt bandı yerleştirin.

UYGULAMA

1500 Serisi Kit ve Kitsiz
7. Sirt pedini keserek splint boyutuna uyacak sekilde uzunluğunu ayarlayın. Burun sırtına bantlamak için orta sirt pedini dikey olarak yerleştirin. SIRT PEDİNİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.
8. Splintlen Velcro® üzerindeki kağıt arkası kısmını (yani yapışkan parçası) çıkartın ve burun üzerindeki kağıt bandı yapıştırın. SPLİNTİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN. Splintin dar ucı nazofrontal açıya bakmalıdır.
9. Splintin metal parçasını sekillendirin ve Velcro'ya takın.
10. Velcro temasını sağlamak için splintin kanatlarını yüze doğru bükerek kalıp yapın. SİKMAYIN. SPLİNTİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.
2000 Serfisi Kit ve Kitsiz
7. Sirt pedini keserek splint boyutuna uyacak sekilde uzunluğunu ayarlayın. Burun sırtına bantlamak için orta sirt pedini dikey olarak yerleştirin. SIRT PEDİNİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.
8. Splintin metal parçasını tarafındaki kağıt arkası kısmını çıkartın.
9. Metal sekillendirin. Burun üzerine bantlamak için splintin yapışkan tarafını kullanın. SİKMAYIN. SPLİNTİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.
4000 Serisi Kit ve Kitsiz
7. Sirt pedini keserek splint boyutuna uyacak sekilde uzunluğunu ayarlayın. Burun sırtına bantlamak için orta sirt pedini dikey olarak yerleştirin. SIRT PEDİNİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.
8. Splint'i 71-82°C (160-180°F) su da 30 ila 60 saniye yumaştın.
9. Splint'i sudan çıkartırken parmaklarınızı yavaşlamak için pens veya dil bastırıcı kullanın.
10. Kısa süre havlu üzerinde kurulaşın. Splint'i soğuyacak, ancak yaklaşıp bir dakika boyunca işlenilebilir durumda kalacaktır.
11. Yumuşatılmış splinti burun üzerine yerleştirin ve kalıp haline getirin.
12. Daha fazla kalıplaşma gerekirse splint'i çıkarın, sıcak suya yeniden yumaştın ve yeniden yerleştirin.
13. Yirideyeken splint yalnızca alttaki banda dokunmalı ve cilde temas etmemelidir. SİKMAYIN. SPLİNTİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.
5000 Serfisi Kit ve Kitsiz
7. Velcro® Halka Splint Segmentinin yapışkan bölümlündeki kağıt arka kısmını çıkartın ve burun üzerindeki kağıt bandı yapıştırın. Velcro Halka Splint Segmentinin dar ucu nazofrontal açıya bakmalıdır.
8. Splintin metal parçasını sekillendirin ve kanca Velcro'yu halka splint segmentine takın. Takılan sirt yastığı burun sırtında dikey olarak. Velcro temasını sağlamak için splintin kanatlarını yüze doğru bükerek kalıp yapın. SİKMAYIN. SPLİNTİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.
Termoplastik
7. Gazli bez veya kağıt havlu kullanılarak istediğiniz şekli tasarlaysın. Hastaya uygun olup olmadığının kontrol edin.
8. Termoplastik Tabaka/Serit üzerine sekilli yerleştirin ve bandajı makasıyla splintin kesin.
9. Splint'i 71-82°C (160-180°F) su da 30 ila 60 saniye yumaştın.
10. Splint'i sudan çıkartırken parmaklarınızı yavaşlamak için pens veya dil bastırıcı kullanın.
11. Kısa süre havlu üzerinde kurulaşın. Splint'i soğuyacak, ancak yaklaşıp bir dakika boyunca işlenilebilir durumda kalacaktır.
12. Yumuşatılmış splinti burun üzerine yerleştirin ve kalıp haline getirin.
13. Daha fazla kalıplaşma gerekirse splint'i çıkarın, sıcak suya yeniden yumaştın ve yeniden yerleştirin.
14. Yirideyeken splint yalnızca alttaki banda dokunmalı ve cilde temas etmemelidir. SİKMAYIN. SPLİNTİN YERLEŞTİRİLDİĞİ CİLDE DOKUNMAYIN.

ÇIKARMA

Splint'i yedi ila on gün sonra çıkartın. Çilt ve bant arasında baygın forsel (kör) sokularak çıkarılması tavsiye edilir. Çıkartırken ciltte gerilim, çizilme veya protokole uygun olarak klinik atık olarak atın.

CIDDI OLAY RAPORLAMA

Cihazla ilgili olarak ortaya çıkmiş herhangi bir ciddi olay, üretiliye ve FDA/ya kullanıcının ve/veya hastanın bulundugu Üye Devleti yetkili makamina bildirilmelidir.

UYULAM/使用目的

